

Montering af dråbe/universalcylinder

Sådan tages den gamle cylinder ud:

I låsekassen sidder skruen som holder cylinderen på plads. Denne skrues ud for at fjerne den gamle cylinder.

Kamstykket i cylinderen skal sidde lodret i huset, for at trække cylinderen ud.

Dette gøres ved at bruge vrider/nøgle og 'lirke' sig frem i små nyk, indtil cylinderen kan trækkes ud, uden modstand.

Sådan monteres den nye cylinder:

Kamstykket stilles lodret i cylinderhuset og cylinderen placeres i låsekassen.

Skruen skrues i – og skruen kan kun skrues helt i, hvis cylinderen sidder korrekt i låsekassen.

Afprøv cylinderen ved at dreje vrider/nøgle for at tjekke om døren låser.